

Plaatsing van de zelfnivillerende putrand, model VIATOP



- 1) stel de stelplaat op de onderliggende constructie.
- 2) leg de putrand in de stelplaat.
- 3) draai de eerste laag asfalt.
- 4) trek de putrand omhoog, en schep asfalt onder de kop v/d putrand.
- 5) wals het geheel in deze laag asfalt.
- 6) dit herhalen bij elke laag asfalt.

OOGINK TRILBETON - NIJVERDAL

| | |
|----------------|------------------------------------|
| product | putrand zelfnivillerend, VIATOP |
| verkeersklasse | D-400 zwaar verkeer |
| keur | KOMO vlg. BRL - 9203, NEN - EN 124 |