

OOGINK TRILBETON - NIJVERDAL

Verwerkingsvoorschrift putranden

Januari 2021



Controleer de geloste lading op juistheid, aantallen en eventuele beschadigingen
Bij afwijking: neem direct contact met ons op

Zorg ervoor dat de onderzijde van de putrand, en de bovenzijde van de onderliggende constructie vrij zijn van vuil.

Plaats een geschikte mortel op de onderliggende constructie, rondom in een voldoende hoeveelheid, zodanig dat de voet van de putrand "vol en zat" in de mortel ligt. Een geschikte mortel heeft een druksterkte van minimaal 40 N/mm².

Voor aanmaken en verwerking van de mortel dient u de instructies van de betreffende fabrikant op te volgen. Dit geldt ook voor de uithardtijd om het geheel te kunnen belasten.
Let op: de omgevingstemperatuur heeft hier een sterke invloed op.

De bovenzijde van de putrand dient bij voorkeur gelijk aan, of maximaal 5 mm onder de bovenzijde van de bestrating of asfalt worden gesteld.

Controleer of het geheel vlak, en blijvend stabiel ligt.

In geval van aanwezigheid van scharnier(en) en/of kneveling in het deksel, dient u deze te controleren op gangbaarheid.